

## Så här luftar du elementet



Om elementets övre del är svalare än den nedre har du sannolikt luft i systemet. Känn efter med handen. Luften kan också göra så att det börjar låta i elementet.



För att kunna släppa ut luften behöver du en elementnyckel alternativt en liten skiftnyckel eller tång. Om du inte har någon går det att köpa en sådan på ett byggvaruhus. Köp en multinyckel som passar till de flesta ventiler.



Innan du öppnar ventilen, sätt en mugg eller handduk under. Skruva försiktigt tills det börjar pysa ut luft. När det börjar rinna ut vatten är det dags att skruva åt ventilen igen (Om det inte finns luft i elementet kommer det vatten direkt.) Kontrollera att den håller tätt, men dra inte åt för hårt.